

# THE VEGAS II®

ALPHA

取扱説明書  
INSTRUCTION MANUAL  
使用说明书



※ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 取扱説明書に関するご注意 .....        | P3   |
| 正しく安全にご使用いただくために .....    | P3～4 |
| 使用前のご注意 .....             | P5   |
| 使用中のご注意 .....             | P6   |
| 保守・点検のご注意 .....           | P7   |
| 各部の名称・本体操作方法 .....        | P8   |
| トリートメント方法 .....           | P9   |
| 専用美容液 .....               | P10  |
| 製品仕様 .....                | P11  |
| リチウムイオン電池のリサイクルについて ..... | P11  |

◆この度は弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、本機器を安全にご使用いただくために大変重要です。本機器を他の方に貸与または贈呈される際は、必ずご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただくようお願いください。

## 正しく安全にご使用いただくために

THE VEGAS II<sup>®</sup>  
ALPHA

ご使用の前に必ずお読みになり、正しくご使用ください。

お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のような絵表示をしています。警告サインの表示と意味は次のようになっています。

 **危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害※が発生するおそれがある内容」です。

※家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。



してはいけない「禁止」を示しています。  
※図の中や近傍に具体的な内容が書かれています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

⚠ 警告

事故や体調不良などを防ぐために

- ◆ 次のような医用電子機器を装着している人は、本機器を使用しないでください。  
医用電子機器の誤作動は、事故や体調不良の原因となります。



禁止

- ・ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器
- ・人工心肺などの生命維持用電子機器
- ・心電計や点滴器などの装着型の医用電子機器



禁止

- 以下の人は使用しないでください
  - 心臓疾患・血圧異常時・悪性腫瘍
  - 発熱を伴う疾患・感染症疾病・急性疾患
  - 歯の治療中
  - エイズなどの免疫性疾患による免疫力の低下、または免疫抑制剤を使用している人
  - 血友病疾患・出血性疾患・糖尿病・顔面神経痛
  - 知覚・痛覚異常のある人
  - ケロイド体質・顔面黒皮症・光過敏症・色素異常
  - ステロイドホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
  - アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚病・敏感肌または肌の弱い人
  - てんかんの既往のある人・光の点滅で気分が悪くなる人
  - 交通事故などによる頭部及び眼科的後遺症のある人
  - 目の手術を行った人（レーシックの場合、医師にご相談の上、ご使用ください）
  - 妊娠中・生理中・授乳中
  - 幼児・自分で意思表示のできない人
  - 酒気帯び・二日酔いの人
  - 眠気を誘う薬を服用中の人
  - 疲労の激しい人・体調のすぐれない人
  - 化学繊維でシミ・かぶれ等の肌トラブルのあった人
  - 化粧品による皮膚炎を起こしている人・起こした人
  - エステ等でケミカルピーリングをした直後の人
  - 美容機器の使用後に肌トラブルのあった人



禁止

- 以下の部位には使用しないでください
  - 指定された部位以外
  - 心臓周辺・眼球及び上まぶた・唇や口の中など粘膜の部位
  - 病的なシミ・ホクロ・ウイルス性のイボのある部位
  - 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位
  - 傷口・湿疹・乾癬・ヘルペス・化膿したニキビ・吹き出物のある部位
  - 痒みや火照り、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
  - 手術した部位・陰部・肛門・のどほとけ周辺・耳

※ 通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。

## ⚠ 警告

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●他の美容器とは同時に使用しないでください。</li> <li>●美容目的以外の使用や、破損・故障した状態で使用しないでください。本品は美容専門のトリートメント機器です。治療目的など、用途外に使用しないでください。</li> <li>●LED 光を覗いたり、直視をしないでください。</li> <li>●同じ部位への連続使用はしないでください。肌を傷つけたり、感染・炎症・出血・色素沈着などのトラブルや症状悪化の恐れがあります。</li> <li>●ペットには使用しないでください。</li> </ul> |
| <br>水場使用禁止   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●浴室や湿気の多い場所で使用・保管しないでください。水のかかりやすい場所（洗面台の上など）に置かないでください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| <br>水濡れ禁止    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●水に浸けたり、かけたり、こぼしたりしないでください。（感電・火災・故障の原因）</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <br>濡れ手禁止    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●濡れた手で触らないでください。（感電・怪我の原因）</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>禁止     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●引火性のものの近くで使用しないでください。<br/>※シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど</li> <li>●専用アダプター以外で使用しないでください。専用アダプターを他の機器に接続しないでください。（火災・感電・故障の原因）</li> </ul>                                                                                                                             |
| <br>プラグを抜く | <ul style="list-style-type: none"> <li>●アダプターを抜き差しする時は、必ず先端のプラグを持って抜き差ししてください。コードを持って抜き差ししないでください。</li> <li>●アダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| <br>禁止     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●アダプターコードを傷めないでください。<br/>※傷つける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込むなど<br/>（火災・感電・故障の原因）</li> <li>●たこ足配線をしないでください。（発熱・火災の原因）</li> </ul>                                                                                                                               |
| <br>必ず守る   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●必ず家庭用コンセントで使用してください。</li> <li>●アダプターやプラグは、根元まで確実に差し込んでください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |

## ⚠ 警告

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>プラグを抜く | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 次の場合は、使用を中止し、電源を切り、アダプターをコンセントから抜いてください。                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地震・雷</li> <li>・ 本体やアダプター・コードからの発煙・異常発熱・異臭・変形</li> </ul> </li> </ul>                                |
| <br>禁止     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用中、本機器が熱を帯びることがありますが、安全性に問題はありません。</li> <li>● 本機器を金属や電化製品に接触させないでください。</li> </ul>                                                                                                                           |
| <br>分解禁止   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 分解・改造・修理をしないでください。修理はご購入店舗にご相談ください。</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <br>必ず守る   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用の際は、必ず貴金属類や眼鏡・コンタクトレンズを外してください。<br/>                         ※貴金属類：ピアス・ネックレス・時計など</li> <li>● 初めて使用する時や慣れるまでは、必ずレベル1から使用してください。</li> <li>● ヘッドは押し付けず肌にあて、同一箇所へ3秒以上固定したままにしないでください。肌トラブルの原因になります。</li> </ul> |

## ⚠ 注意

本体使用上のご注意 以下の項目をよく読んでご使用ください

|   |                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 過度なお手入れはかえって肌によくありません。</li> <li>● 肌の調子に合わせてご使用ください。</li> </ul>                                    |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● フェイシャルトリートメントは、クレンジングや洗顔を行い、化粧や皮脂等の汚れを落としたうえで、専用美容液・ジェルを塗布してからご使用ください</li> </ul>                  |
| 3 | <p>肌の状態は、体調によっても異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 肌の様子を見ながら使用し、発疹・発赤・かゆみなど肌に何らかの異常が生じた場合は、使用を中止し、専門医にご相談ください。</li> </ul> |

⚠ 警告

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>プラグを抜く | <p>●本体を掃除するときはアダプターを本体とコンセントから抜いてください。</p>                                                                                                                                                                       |
| <br>禁止     | <p>●アダプターやプラグにピンやほこりを付着させないでください。<br/>(火災・感電・故障の原因)<br/>●落としたり、ぶつけたりしないでください。<br/>●収納時にコードをアダプターに巻きつけないでください。</p>                                                                                                |
| <br>プラグを抜く | <p>●使用しないときは必ず電源を切り、アダプターをコンセントから抜いてください。(火災・故障の原因)</p>                                                                                                                                                          |
| <br>禁止     | <p>●お子様の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。<br/>●次のような場所に保管しないでください。<br/>・直射日光が当たる場所・湿気が多い場所・粉塵が多い場所<br/>・高温または氷点下になる場所・炎天下の自動車内など<br/>・引火の危険がある場所・風雨にさらされる場所<br/>・化学薬品やガスが発生する場所・振動が激しい場所<br/>・暖房器具や熱が発生する器具の近く・磁石の近く</p> |
| <br>必ず守る  | <p>●お掃除の仕方<br/>・水分を含ませ、固く絞ったやわらかい布で拭き取ってください。<br/>硬い布で拭くと傷ついたり、機能が低下する原因となります。<br/>※アルカリ剤・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤や除光液・磨き粉・熱湯・薬品類は使用しないでください。<br/>※美容液やジェルが付着した状態で放置しないでください。</p>                                    |

点検をしましょう

- 半年以上使用しなかった本機器を再度使用する際は、使用前に必ず異常がないかを点検してからご使用ください。(LEDの点灯状態・亀裂の有無等) 故障したままでご使用になりますと事故の原因となります。

【使用前】

THE VEGAS II ALPHAが十分に充電されているかご確認ください。

(充電されていない場合は、充電完了後にご使用ください)

充電しながらのご使用はお控えください。バッテリーの劣化が早まる恐れがあります。

## 製品構成



【付属品】 ・USBケーブル ・ACアダプター ・専用ポーチ  
・ギャランティーカード ・取扱説明書兼保証書

## 【THE VEGAS II ALPHA 操作方法】

- ① ボタンを長押しすることで電源がONになります。(レベル1の状態になります)
  - ② 再度ボタンを押すことで、レベルを切り替える事ができます。
- ※開始から10分間経過すると自動で電源がOFFになります。  
※初めてご使用される際は、レベル1から使用し、徐々にレベルを上げ「心地良い」と感じるレベルでトリートメントを行ってください。

| ボタン回数 | レベル       | 弱<br>↓<br>強 | 使用中のレベル |
|-------|-----------|-------------|---------|
| 1回    | 電源ON/レベル1 |             | ●       |
| 2回    | レベル2      |             | ● ●     |
| 3回    | レベル3      |             | ● ● ●   |
| 4回    | 電源OFF     |             | ランプ消灯   |

| THE VEGAS II ALPHA 機械音について |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 使用中に<ピッ>と音が鳴ります。           | ONにすると10秒に1回鳴ります。    |
|                            | 停止の際はピッピッピッピーと停止します。 |

### ◆充電について

充電中は充電ランプ(赤色)が点灯します。充電完了後は、充電ランプ(赤色)が消灯します。

## ◆トリートメント前

- ①クレンジング・洗顔を行い肌に化粧品や皮脂等が何も付着していない清潔な状態にしてください。
- ②ネックレス・指輪等のアクセサリ類や身に着けているすべての貴金属類を外してください。

## ◆トリートメント中

- ①トリートメント部位に専用美容液を塗布してください。(美容液塗布方法をご覧ください)  
※トリートメント部位が専用美容液で濡れている状態にしてください。  
※トリートメントの目安は週1回、10分間です。
- ②4つの素子を必ず密着させ、ゆっくりと動かしてください。

## ◆トリートメント後

- ①トリートメント後の肌に残った美容液はそのままなじませてください。その後、普段通りのスキンケアを行ってください。

## USE MANUAL フェイシャルトリートメント方法





## THE VEGAS

PE ザ ベガス

(保湿美容液)

30mL 8,800円(税込)

## 9つのフリー処方

合成香料フリー

合成着色料フリー

パラベンフリー

アルコールフリー

鉱物油フリー

オイルフリー

石油系界面活性剤フリー

合成酸化防止剤フリー

紫外線吸収剤フリー

## 美容液塗布方法



トリートメントをする際は一度に美容液を塗布せず、顔全体を左右2つに分けて塗布しトリートメントを行ってください。

※左記イラストは区分例となります。

## 美容液使用上のご注意

- ・傷やはれもの・湿疹・かぶれ・ただれ等肌に異常がある時はご使用にならないでください。
- ・肌にあわない場合、または使用中に赤みやはれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた場合は使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。
- ・目に入らないようにご注意ください。万が一目に入った場合は直ちに流水で洗い流してください。
- ・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・直射日光を避け、高温多湿にならない場所で保管してください。
- ・ご使用後はキャップをしっかりと閉めてください。
- ・スポイトの先端が、手やタオル等、他の物に触れないようにしてください。

|    |       |                                    |
|----|-------|------------------------------------|
| 仕様 | 製品名   | THE VEGAS II ALPHA (ザ ベガス ツー アルファ) |
|    | 電源定格  | 入力AC100～240V 50/60Hz出力DC5V 1.0A    |
|    | 消費電力  | 最大5W                               |
|    | 出力周波数 | 90kHz                              |
|    | LED波長 | 赤620nm(±10nm)                      |
|    | 外形    | 最大(H)160mm×(W)25mm×(D)35mm         |
|    | 重量    | 約72g                               |
|    | タイマー  | 10分間                               |

## リチウムイオン電池のリサイクルについて

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため、一般のゴミとして廃棄することができません。本製品が不要になりましたら、分解せず宅配便等の配達記録が残る方法にて、弊社までご送付ください。責任を持ってリサイクルいたします。



## ◆送付時のご注意

- 配送料はお客様のご負担となります。着払いでご送付いただいてもお受け取りできません。
- 他社製品、および小型充電式電池に該当しないもの(乾電池・ボタン型電池など)は回収対象外です。
- 本体以外の同梱品(ACアダプターなど)は回収対象外です。
- 回収対象外品が混入していた場合はお受け取りできません。その際は、お客様のご負担にてご返送させていただきます。
- 回収品のお引き渡し(宅配業者が回収品を受領した時、または郵便物として集荷されたときを含みます)により、回収品の所有権は弊社に移転するものとします。また、回収品のお渡し後における回収中止、回収品の返却には応じられません。

*Top of the Beauty*